
RURY PVC LITE wg PN-EN 1401
KS-1, KS-2, KS-3, KS-6,KS-7, KS-8, KS-9, KS-9a. KS-10, KS-11, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-19, KS-21, KS-22, KS-44, KS-24, KS-25, KS-27, KS-29, KS-30, KS-33, KS-35, KS-36, KS-38, KS-39, KS-41, KS-42
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø 1200 (klasa kl. min B-40)
NIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI
KS-4, KS-12, KS-13, KS-43
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV Ø 600- do rur 0,200 (kineta PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 600), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400
KS-5, KS-18, KS-20, ,KS-23, KS-26, KS-28, KS-31, KS-34, KS-37, KS-40
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV Ø 425 - do rur 0,200 (kineta PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 425), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400
PRZYŁĄCZE DO POSESJI Z RUR PCV 0,160
*WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA 0,160 DO STUDZIENKI Ø 425 PE/PVC - IN SITU
*WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA 0,160 DO STUDZIENKI Ø 1200 PCV
- WG DNO "OS" or "OŚ"
- KASKADA WEWNĘTRZNA
1. sposób wypełnienia wykopu wg rys. nr
2. włazy studzienek przygotować do osadzenia na projektowanej rzędnej drogowej
3. rury układać na warstwie piasku gr. min 10 cm
4. włazy studni montować na stałe do obciążeń np. na zawiasach , zamykane na zatrzask
UWAGA:
sprawdzić rzędną kanału deszczowego
0,200 PCV
i=4%o
0,200 PCV
i=5%o
0,200 PCV
i=6%o
0,200 PCV
i=7%o
0,200 PCV
i=8%o
do oczyszczalni ścieków
Ks-1
Ks-2
Ks-3
Ks-4
Ks-5
Ks-6
Ks-7
Ks-8
Ks-9
Ks-9a
Ks-10
Ks-11
Ks-12
Ks-13
Ks-14
Ks-15
Ks-16
Ks-17
Ks-18
Ks-19
Ks-20
Ks-21
Ks-22
Ks-23
Ks-24
Ks-25
Ks-25a
Ks-26
Ks-27
Ks-28
Ks-29
Ks-30
Ks-31
Ks-32
Ks-33
Ks-34
Ks-35
Ks-36
Ks-37
Ks-38
Ks-39
Ks-40
Ks-41
Ks-42
Ks-43
Ks-44
Kp
L=196,5
i=4,90%
L=33,0
i=6,0%
L=54,5
i=6,0%
L=57,0
i=5,0%
L=25,0
i=5,0%
L=16,5
i=5,0%
L=25,0
i=5,0